

# Bedienungsanleitung für Sternratschen K31B – K36B



Bild 1 – Ziehverschluss, Sicherungsring, Dichtscheibe und Dichtring entfernen.

Bild 2 – Zug- und Druckglocke (**A**) aufsetzen und mit den 3 Madenschrauben fixieren.

Bild 3 – Montageglocke (**B**) so auf Sternratsche aufsetzen, dass Markierung zur runden Seite der Zug und Druckglocke (**A**) zeigt. Mit den 4 Feststellschrauben (**D**) wird die Montageglocke fixiert.

Bild 4 - Montagebügel (**C**) in Arbeitsstellung schwenken, Zug-u. Druckspindel in Zug-u. Druckglockenaufnahme einschieben und mit Sperrstift (**E**) sichern. Nabe durch drehen der Zugspindel (**F**) herausziehen.

Bild 5 – Nach Austausch der Nocken und Federn, Nabe über Druckspindel (**F**) zurück in das Gehäuse drücken.

